

HI3844

过氧化氢 (as H₂O₂) 快速检测化学测定组

过氧化氢是医药、卫生行业上广泛使用的消毒剂，水质净化和污水处理行业也常用来替代氯作为消毒剂。化工行业和生活也常用作漂白剂等。该化学测定组依据碘量滴定法测定样品中低，高两个量程过氧化氢含量，检测快速，携带方便。



型号	HI3844 过氧化氢 (as H ₂ O ₂) 快速检测化学测定组
方法类型	滴定法
测量范围	0.00-2.00 mg/L (ppm) ; 0.0-10.0 mg/L (ppm)
最小增量	0.25 mg/L (ppm) ; 1.0 mg/L (ppm)
测量方法	碘量滴定法
预测次数	100 次

HI3843

次氯酸钠快速检测 化学测定组

次氯酸钠是纺织业和制浆造纸业最常用的一种漂白剂，此外由于其经济方便也常用作泳池水消毒剂。但是次氯酸钠的稳定性和形式受温度，pH, 光度和重金属等因素的影响很大，因此需严格监测其含量。



型号	HI3843 次氯酸钠 (as Cl ₂) 快速检测化学测定组
方法类型	滴定法
测量范围	50-150 g/L (ppt)
最小增量	5 g/L (ppt)
测量方法	碘量滴定
预测次数	100 次